

Безжичен ключ

Инструкции

1. Натиснете за 3 сек. бутона на контролера;
2. След това натиснете бутона на ключа, който трябва да се сдвои;
3. Повторете по-горните стъпки за всички бутони, които желаете да сдвоите.

Гаранция: 2 Години