

Термоглава Husen страничен дисплей

Инструкции

Инсталирането на интелигентен радиаторен клапан е лесно и дори не е нужно да спирате водата. Изключватے съществуващия термостат, след това включватے включения адапторен пръстен и след това монтирате интелигентния радиаторен клапан.

След това изтеглете мобилното приложение Smart Life или TuYa и чрез него инсталирайте Хъба (Централния контролер). Свържете Хъба към радиаторния вентил и вече може да го контролирате напълно безжично.

Инсталиране на Хъб

- Включете Хъба в захранването и натиснете бутона отзад за 10 секунди;
- Индикаторните лампи, ще започнат да мигат бързо, което е сигнал, че е готов за сдвояване;
- Добавете го в приложението

Инсталиране на Термоглава

- Отвийте горното капаче и поставете в гнездата 2бр. батерии AA;
- Целият дисплей ще светне и ще може да настроите час – задайте го с "+" и "-" бутоните и менюто ;
- След това натиснете "+" докато видите отдолу надпис **AD** – термоглавата ще се само диагностицира и калибрира – това ще отнеме около 1.5мин;
- След проверката, натиснете отново менюто за да светне екрана и след това го задръжете продължително за около 4-5 секунди;
- Ще започне да мига иконата за вентилация. Натиснете бутона "+", докато не стигнете до иконата за WiFi ;
- Натиснете за кратко за да потвърдите и след това отново продължително за да влезне термоглавата в режим на сдвояване.
- От приложението Smart Life изберете Автоматично сканиране или Ръчно Добавяне: Small Home Appliances/HVAC/TRV(Zigbee) или кликайки върху Хъба и добавяне на подустройства.